

Инструкция по настройке

SIP-телефонов SNR VP-51 для
работы с услугой «SIP-
телефон»



Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку «ОК» на телефоне.

В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**. В открывшемся окне выберите вкладку «Аккаунт», пункт «Основные». Заполните поля:

Аккаунт-Основные

SIP-аккаунт

Статус: Зарегистрирован
Аккаунт: Аккаунт 1
Состояние: Включен
Идентификатор: 212.19.3.8
Отображаемое имя: 212.19.3.8
Номер телефона: 212.19.3.8
Имя пользователя: 212.19.3.8
Пароль: 212.19.3.8

SIP-сервер 1

IP-адрес сервера: 212.19.3.8 Порт: 5060
Период регистрации: 120 (30~65535с)

SIP-сервер 2

IP-адрес сервера: 1800 Порт: 5060
Период регистрации: 1800 (30~65535с)

Исходящий прокси

Прокси-сервер: Включен
IP-адрес сервера: 212.19.3.8 Порт: 5060
Резервный IP-адрес: Порт: 5060

Транспорт

Транспорт: UDP

NAT

NAT: Выключен
Адрес сервера STUN: Порт: 3478

Помощь

Note :
Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning :

Field Description :

Применить изменения
OK Отмена

IP-адрес сервера — **212.19.3.8**;

Идентификатор, номер телефона, имя пользователя — **Логин**, полученный при заключении договора.

Пароль — **Пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «ОК».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в поле «Статус» будет написано «Зарегистрирован».