

Инструкция по настройке SIP-телефонов Yealink T19, T21, T22, T23, T26, T28, T30 для работы с услугой «SIP-телефон»



Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку «ОК» на телефоне.

В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**. В открывшемся окне выберите вкладку «Аккаунт». Заполните поля:

The screenshot shows the 'Аккаунт' (Account) configuration page in the Yealink web interface. The page has a green header with the Yealink logo and navigation tabs: Статус, Аккаунт (highlighted with a red box), Сеть, DSS-кнопки, Функции, Настройки, Контакты, and Безопасность. The main content area is divided into a left sidebar with 'Аккаунт', 'Основные', 'Кодеки', and 'Расширенные' sections, and a central form. The form is for 'Аккаунт 1' and includes fields for registration status (Зарегистрировано), account status (Включено), label (Номер), display name (Номер), registration name (Номер), user name (Номер), password (Пароль), and various server settings for SIP servers 1 and 2. A 'Примечание' (Note) section on the right provides instructions for the display name, registration name, and user name. The 'Сохранить' (Save) button is at the bottom.

Адрес SIP-сервера — **212.19.3.8**;

Имя регистрации и имя пользователя — **Логин**, полученный при заключении договора.

Пароль — **Пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в поле «Статус регистрации» будет написано «Зарегистрировано».