

Инструкция по настройке SIP-телефонов Panasonic TGP600 для работы с услугой «SIP-телефон»



Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, зайдите в «Меню» — «Системные настройки» — «Статус» — «Настройки IPv4». В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **adminpass**. В открывшемся окне выберите вкладку «VoIP», раздел «SIP Settings». Выбираем необходимую для настройки линию, например: «Line1». Заполните поля:

The screenshot shows the web interface of the Panasonic TGP600. The 'VoIP' tab is selected, and the 'SIP Settings' section for 'Line 1' is active. The 'Basic' section contains the following fields: Phone Number (example: 450100), Registrar Server Address (212.19.3.8), Registrar Server Port (5060), Proxy Server Address (212.19.3.8), Proxy Server Port (5060), Presence Server Address (212.19.3.8), Presence Server Port (5060), Outbound Proxy Server Address (212.19.3.8), Outbound Proxy Server Port (5060), Service Domain (212.19.3.8), Authentication ID (example: 450100), and Authentication Password (example: Пароль). The 'Advanced' section includes: SIP Packet QoS (DSCP) (0), Enable DNS SRV lookup (Yes), SRV lookup Prefix for UDP (_sip_udp), SRV lookup Prefix for TCP (_sip_tcp), SRV lookup Prefix for TLS (_sips_tcp), Local SIP Port (5060), SIP URI, T1 Timer (500 milliseconds), T2 Timer (4 seconds), and REGISTER Expires Timer (120 seconds).

Registrar Server Address — **212.19.3.8**;

Phone Number и Authentication ID — **Логин**, полученный при заключении договора.

Authentication Password — **Пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в вкладке «Status» разделе «VoIP Status» будет написано «Зарегистрировано».