



redcom

тел.: 8-800-250-44-55

Инструкция по настройке SIP-телефонов Panasonic TGP600 для работы с услугой «SIP-телефон»



Настройка SIP-телефона

Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, зайдите в «Меню» → «Системные настройки» → «Статус» → «Настройки IPv4».

В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **adminpass**.

В открывшемся окне выберите вкладку «VoIP», раздел «SIP Settings». Выбираем необходимую для настройки линию, например: «Line1». Заполните поля:

KX-TGP600		Status	Network	System	VoIP	Telephone	Maintenance
Basic							
Phone Number	Номер (пример: 450100)						
Registrar Server Address	212.19.3.8						
Registrar Server Port	5060	[1-65535]					
Proxy Server Address	212.19.3.8						
Proxy Server Port	5060	[1-65535]					
Presence Server Address	212.19.3.8						
Presence Server Port	5060	[1-65535]					
Outbound Proxy Server Address	212.19.3.8						
Outbound Proxy Server Port	5060	[1-65535]					
Service Domain	212.19.3.8						
Authentication ID	Номер (пример: 450100)						
Authentication Password	Пароль						
Advanced							
SIP Packet QoS (DSCP)	0	[0-63]					
Enable DNS SRV lookup	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No						
SRV lookup Prefix for UDP	_sip_udp.						
SRV lookup Prefix for TCP	_sip_tcp.						
SRV lookup Prefix for TLS	_sips_tcp.						
Local SIP Port	5060	[1024-49151]					
SIP URI							
T1 Timer	500	milliseconds					
T2 Timer	4	seconds					
REGISTER Expires Timer	120	seconds [1-4294967295]					



redcom

тел.: 8-800-250-44-55

Registrar Server Address — **212.19.3.8**;

Phone Number и Authentication ID — **Логин**, полученный при заключении договора.

Идентичен номеру телефона.

Authentication Password — **пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в вкладке «Status» разделе «VoIP Status» будет написано «Зарегистрировано».