


1. Вход в WEB-интерфейс роутера.

Чтобы настроить Wi-Fi роутер, необходимо подключить его к ПК Ethernet кабелем, который поставляется в комплекте с роутером. Подключите ПК к любому из LAN разъемов роутера. Заведенный из подъезда кабель от компании Рэдком подключите в WAN разъем на роутере.

Далее откройте любой браузер, установленный на ПК (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Yandex...). В адресной строке введите адрес: 192.168.1.1. Появится окошко с требованием ввести логин и пароль (по умолчанию они admin/admin).

2. Настройка подключения к сети Интернет.



Для настройки подключения к сети Интернет необходимо перейти в раздел меню «Интернет» -> «Проводной» и указать следующие параметры:



Проводные подключения ?



Параметры IP и DNS IP-адрес не получен

Настройка IP

Автоматическая (DHCP) ▼

MAC-адрес

По умолчанию ▼

[Показать дополнительные настройки IP](#)



Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP) ?

Тип (протокол)

PPPoE ▼

Имя пользователя

login ?

Пароль

.... 🔒

[Показать дополнительные настройки PPPoE](#)

Параметры IP и DNS:

Настройка IP – Автоматическая (DHCP);

Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP):


Тип (протокол) – PPPoE;

Имя пользователя – указать логин с карточки, прилагаемой к договору (формата kh*****/pppvc****);


Пароль - указать пароль с карточки, прилагаемой к договору(10 символов);

После чего нажать кнопку «Сохранить».

3. Настройка Wi-Fi.



Для настройки Wi-Fi сетей роутера необходимо перейти в раздел меню «Мои сети и Wi-Fi» -> «Домашняя сеть» и скорректировать следующие параметры:



Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4ГГц:

Имя сети (SSID) – указать желаемое название Wi-Fi сети;

Пароль – указать желаемый пароль для Wi-Fi сети (не менее 8 символов);



Беспроводная сеть Wi-Fi 5ГГц:

Имя сети (SSID) – указать желаемое название Wi-Fi сети (желательно указывать отличное от сети 2.4 ГГц для более корректного ориентирования при подключении устройств);

Пароль – указать желаемый пароль для Wi-Fi сети (не менее 8 символов);

После чего нажать кнопку «Сохранить».

4. Настройки IPTV.



Для корректной работы услуги IPTV необходимо перейти в раздел меню «Мои сети и Wi-Fi» -> «Домашняя сеть» и скорректировать следующий пункт:

IGMP-прокси:

Включить IGMP-прокси – поставить галочку;

После чего нажать кнопку «Сохранить».